

INJETOR LIMPEZA

LIMPADOR SISTEMA INJEÇÃO DIESEL

micrologic[®] PREMIUM 127 Injetor Limpador Sistema Diesel & Adaptador

1. Deixe o carro funcionando até que o motor atinja a temperatura de funcionamento.
2. Abra brevemente a tampa do tanque para compensação de pressão.
3. Retire as mangueiras de alimentação e retorno e conecte uma a outra desligue a bomba de combustível.
4. Conectar o adaptador, e a mangueira em T, conectar verificando a direção de circulação de entrada e retorno da bomba de alta pressão, usar eventualmente as conexões rápidas do kit. A seta na mangueira em T mostra a direção para a circulação da bomba de alta pressão.
5. Colocar a lata no adaptador e girá-la para a direita do regulador. (vêr foto abaixo).
6. Conecte o sistema de limpeza na mangueira de ar comprimido.
7. Ajuste o regulador de pressão para estabilizar o sistema de pressão, colocar em 2 bar.
8. Ligue o motor.
9. Primeiro passo de limpeza deixar o motor funcionar 25 min.
10. Desligue o motor e deixe o limpador agir por 30 minutos (em casos severos 1 hora).
11. Ligue novamente o motor e deixe trabalhar até acabar o produto na lata.
12. Desconecte a lata do adaptador de regulagem.
13. Monte o sistema de combustível do veículo.
14. Ajuste o motor conforme as especificações do fabricante.
15. Delete ECU (Electronic Control Unit).



Lata sendo encaixada no regulador de pressão