

LIMPEZA DE VÁLVULAS

COM MICROLOGIC® PREMIUM 133 LIMPADOR DE VÁLVULAS, SISTEMA DE INJEÇÃO GASOLINA

Para motores até 6 Cilindros: 1 Lata
Para motores de 8 Cilindros: 2 Latas
Para Motores de 10 Cilindros: 3 Latas

Aplicação

1. Deixe o carro funcionando até que o motor atinja a temperatura de funcionamento.
2. No lugar adequado tirar o tubo a de pressão e introduzir a sonda (ver foto abaixo)
3. Acelerar o carro até 2.000 rpm alternadamente.
4. Utilize a metade da lata para esse primeiro passo da limpeza com movimentos da sonda em entra e sai, aplicar igualmente em todas os canais da aspiração (ver foto abaixo).
5. Deixa o produto agir por 30 minutos com o carro desligado.
6. Então aplicar o restante da lata, repetindo o passo nº 3.
7. Depois montar o tubo a de pressão e fazer um test drive.

